

# オーバークラス取扱説明書

- この度は当社製オーバークラスをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。  
オーバークラスを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用してください。【この説明書は読んだあと大切に保管してください。】
- 疑問や不明な点がございましたら、下記の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この説明書を紛失した場合は同室までご請求ください。
- このオーバークラスは、飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫等から眼を保護する為に使用するものですが、絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては、最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

## 特長

- ・つるの長さ、レンズの角度調節が自由自在。
- ・額パッドが付いているのでピタリフィット。
- ・99.9% UVカット。
- ・くもり止め加工で視界すっきり。
- ・眼鏡の上から装着可能。

## 注意

使用方法を間違うと眼に重大な傷害を及ぼします。

- ①レンズがつるから外れていないか、又は外れかけていないか、必ず使用前に点検を実施してください。
- ②熱発生現場、有害光線の発生する場所では、絶対に使用しないでください。
- ③レンズ、つるにキズ、ヒビ割れ、欠け、変形等のある場合は、絶対に使用しないでください。
- ④大きな衝撃のある飛来物があると予測される作業には、防災面と併用してください。
- ⑤化学薬品取扱作業では顔全体を保護する防災面と併用してください。
- ⑥改造、修理等は、大変危険です。絶対にしないでください。
- ⑦レンズにシンナー等の溶剤が付着した場合は、衝撃強度が低下すると考えられます。飛来物のある作業には絶対使用しないでください。
- ⑧一度でも強い衝撃を受けた防じんメガネは新しいものと取換えてください。
- ⑨フレーム等より粉じんが流入するような場合は、当社製ゴグル形 (No.1210, No.1220, No.1280, No.1390等) の防じんメガネをご使用ください。
- ⑩長期間使用していると各部にゆるみが生じることがあります。点検の上、使用してください。
- ⑪つるを調節する際は、顔に合わせて調節してください。
- ⑫眼鏡の形状によって、装着できない場合があります。
- ⑬レンズに防曇加工をしていますので通常の作業では曇りませんが、発汗の多い場合や使用環境によっては、レンズが結露する場合があります。
- ⑭アレルギー等により皮膚に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

## 手入れ

- ①レンズは汚れた布や手袋等で拭かないでください。(キズが付きます。)
- ②レンズは鉄粉や粉じんを含んだ布で拭かないでください。(キズが付きます。)
- ③汚れは水道水で洗い流し、自然乾燥後きれいな柔らかい布で拭いてください。
- ④熱湯、シンナー等の溶剤、洗剤で洗わないでください。(変形、白化等が発生します。)

## 保管

- ①車内・車のトランク等、高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。
- ②直射日光が当たる場所で保管しないでください。(レンズ等が劣化します。)
- ③保管ケース、保管庫等で保管してください。

## 消毒方法

- ①消毒をされる場合は日本薬局方「消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)」をお薦めします。
- ②きれいな柔らかい布に上記を湿し、防じんメガネを拭いてください。
- ③その後水道水で洗い流し、きれいな柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- ④手、防じんメガネとの接触部に異常を感じた場合、直ちに使用を中止するとともに消毒も中止してください。
- ⑤詳細については日本薬局方「消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)」の取扱説明書を参照してください。

【発売元】 株式会社 トヨセフティ

兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場 公  
URL : <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

日本 業規格認証取得工場  
日本保護眼鏡工業会会員

【製造元】 東洋物産工業株式会社



プリスター  
PET