

K

18.6.8 防じんメガネ No.2 共通取説 おもて 91×128mm Mo

No.1290-P, No.1300, No.1310, No.1315

取扱説明書

製造日

- この度は当社製防じんメガネをお買い上げ頂き、お礼申し上げます。防じんメガネを使用する前にこの説明書を最後まで読んで頂き、充分ご理解の上使用してください。【この説明書は読んだ後も大切に保管してください。】
- 疑問や不明な点がございましたら、裏面の当社消費者相談室までご連絡ください。
- この説明書を紛失した場合も同室までご請求ください。
- この防じんメガネは浮遊粉じん、薬液飛沫、飛来物等から眼を保護する為に使用するものですが、絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては、最大限の注意を払い、常に安全な作業に努めてください。

⚠注意 使用方法を間違えると眼に重大な障害を及ぼします。

(1) 共通

- ①有害光線の発生する場所では、絶対に使用しないでください。
- ②顔面にフィットするように、ヘッドバンドの長さを調節してください。
- ③ヘッドバンドにキズ、ほつれ、著しい変形等のある場合又は弾性が失われている場合は、絶対に使用しないでください。
- ④大きな衝撃のある飛来物があると予想される作業には、防災面と併用してください。
- ⑤化学薬品取扱作業では顔全体を保護する防災面と併用してください。
- ⑥改造、修理等は大変危険です。絶対にしないでください。
- ⑦一度でも強い衝撃を受けたメガネは新しいものと取替えてください。
- ⑧アレルギー等により皮膚に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

(2) No.1290-P, No.1300 共通

- ①熟現場では、絶対に使用しないでください。
- ②レンズにシンナー等の溶剤が付着した場合は、衝撃強度が低下すると考えられますので飛来物のある作業には絶対に使用しないでください。

(3) No.1310, No.1315 共通

- ①飛来物が小さな粉じん等の場合、アミの目より侵入することがありますので充分注意してください。(当社製ゴグルタイプNo.1210, No.1220, No.1280, No.1390等をご使用ください。)
- ②熱作業の状況によっては、アミメガネ、アミゴグルだけで防ぎ切れない場合があります。防熱面と併用してください。

(4) No.1300

- ①レンズがバイアステープより外れかけている場合は絶対に使用しないでください。
- ②縫製部に損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
- ③ベンチレーションに変形、損傷等がある場合は絶対に使用しないでください。

K

18.6.8 防じんメガネ No.2 共通取説 うら 92×128mm Mo

(5) No.1310

- ①アミ又は縫製部に損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
- ②バイアステープが少しでも損傷している場合は絶対に使用しないでください。(アミの末端によりケガをする場合があります。)
- ③バイアステープよりアミの先端が飛び出している時は絶対に使用しないでください。

(6) No.1315

- ①アミ又はめひもがフレームより外れていないか、若しくは外れかけていないか、必ず使用前に点検を実施してください。
- ②アミ又はフレームに損傷、変形のある場合は絶対に使用しないでください。

手入れ

- ①レンズは汚れた布や手袋等で拭かないでください。(キズが付きます。)
- ②レンズは鉄粉や粉じんを含んだ布で拭かないでください。(キズが付きます。)
- ③汚れは水道水で洗い流し、自然乾燥後きれいな柔らかい布で拭いてください。
- ④熱湯、シンナー等の溶剤、洗剤で洗わないでください。(変形、白化等が発生します。)

保管

- ①車内、車のトランク等、高温(50℃以上)になる場所で保管しないでください。
- ②直射日光が当たる場所で保管しないでください。(レンズ等が劣化します。)
- ③保管ケース、保管庫等で保管してください。

消毒方法

- ①消毒をされる場合は日本薬局方「消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)」をお勧めします。
- ②きれいな柔らかい布に上記を浸し、メガネを拭いてください。
- ③その後水道水で洗い流し、きれいな柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- ④手、メガネとの接触部に異常を感じた場合、直ちに使用を中止するとともに消毒も中止してください。
- ⑤詳細については日本薬局方「消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)」の取扱説明書を参照してください。

【発売元】 株式会社 **ト-ヨ-セフティ-**
 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
 URL: <http://www.toyo-safety.co.jp>

消費者相談室 TEL.0794-83-0155

日本保護眼鏡工業会会員
 【製造元】 **東洋物産工業株式会社** AHF-Ⓜ